



ENCOD/USB3

Encodeur MIFARE+ HF à connexion USB.

Permet la programmation des badges de proximité et des émetteurs HF :

- Connexion sur PC par port USB
- Boîtier ABS gris
- Cordon USB fourni
- Alimenté par le port USB ou par l'alimentation fournie
- Consommation maximale 96,2 mA (en écriture de badge)
- LED verte d'état de fonctionnement