



ENCOD/USB2

Encodeur MIFARE+ HF à connexion USB et série

**Permet la programmation des badges de proximité
et des émetteurs HF**

- Connexion sur PC par port USB ou liaison Série
- Boîtier ABS gris
- Cordon USB et Série fournis
- Alimenté par le port USB ou par l'alimentation fournie
- Consommation maximale 96,2 mA (en écriture de badge)
- LED verte d'état de fonctionnement