



Mise en service de la centrale : [www.immotec.fr](http://www.immotec.fr)

- \* Passage de la carte site chargée sous Résidorg devant un des lecteurs
- \* Adressage des adresses logiques de 1 à 64 à l'aide du Palm (SAM+)
- \* Réglage des temporisations de 1 à 99 sec. à l'aide du Palm (SAM+)

Distances et sections de câble		
UG	VGLECT/2/3	50 m en 8/10 <sup>ème</sup>
UG	Ventouse/Gache	50 m en 1mm
	BP de sortie	8/10 <sup>ème</sup>

\* Veuillez utiliser des câbles indépendants pour :  
 - Centrale VGLECT/2/3  
 - Centrale RHF 868

## UG2/4DIN + (VGLECT/2/3 + RHF 868 ISO)



Schéma crée le : 09/2007

Schéma réalisé par : LD

Schéma : UG+Vg+RHF